

**SCHEDA TECNICA ILLUSTRATA PRODOTTO**

Illustrated Product Technical Data Sheet

WRINGERS - TAPPETI, SPUGNE E SORBTUBE / CARPETS, SPONGES AND SORBTUBE**FF15****Strizzatore Manuale FF**

Manual Wringer FF

Rev. 1 – 07/10/2026

IT Italiano**EN** English

WRINGERS - TAPPETI, SPUGNE E SORBTUBE

STRIZZATORE MANUALE FF

SKU: FF15



Strizzatore manuale a rulli montato su vasca di raccolta, per la spremitura di tappeti, spugne e SorbTube FoamFlex saturi di olio e idrocarburi. Funziona senza elettricità, con minimo stress meccanico sull'assorbente, che torna subito riutilizzabile.

SCHEDA DATI

82 x 76 x 67 cm

DIMENSIONI

circa 25 kg

PESO

fino a 90 L/min

PORTATA DI STRIZZATURA

**Manuale a
manovella**

AZIONAMENTO

Nessuna

ALIMENTAZIONE

**Tappeti, spugne,
SorbTube**

ASSORBENTI COMPATIBILI

2, regolabili

RULLI DI STRIZZATURA

**Alluminio
verniciato**

STRUTTURA

**Vasca integrata
sotto i rulli**

RACCOLTA DEL LIQUIDO



Il gruppo di strizzazione visto dall'alto – rulli contrapposti, rete di ingresso, manovella e vasca di raccolta sottostante.

STRUTTURA, GRUPPO DI STRIZZATURA E MODO D'USO

STRUTTURA

Vasca di raccolta del liquido con telaio ancorato, che sostiene il telaio verticale in alluminio verniciato su cui sono montati i rulli di strizzazione. Scivolo d'ingresso in acciaio inox con struttura a rete e guide verticali, scivolo d'uscita in acciaio zincato che evita la ricaduta dell'assorbente strizzato nella vasca. Rete di protezione e carter copri ingranaggi. Il gruppo di strizzazione si fissa alla vasca con pomoli, senza attrezzi.

GRUPPO DI STRIZZATURA

Coppia di rulli contrapposti in alluminio zincato su cuscinetti a sfera, mossi dalla manovella tramite ingranaggi in acciaio. Le molle di ritorno mantengono una compressione costante qualunque sia lo spessore del materiale; un sistema di regolazione con pomoli permette di rendere la strizzazione più o meno intensa, calibrata sullo spessore del FoamFlex.

MODO D'USO

Lo strizzatore viene consegnato montato, tranne la manovella, che si inserisce sull'asse del rullo superiore e si blocca con il pomolo. Posizionare la macchina su un piano stabile. Appoggiare il tappeto, la spugna o il SorbTube FoamFlex sullo scivolo d'ingresso e avvicinarlo ai rulli, tenendo le mani lontane. Ruotare la manovella in senso antiorario. Quando l'assorbente è uscito di circa 15 cm sullo scivolo d'uscita, trattenerlo perché non ricada nella vasca. Ripetere quanto necessario.

SVUOTAMENTO DELLA VASCA

Gli idrocarburi strizzati si raccolgono nella vasca sotto i rulli e da qui si trasferiscono con pompe di stoccaggio. Il manuale d'uso descrive anche l'installazione di una valvola di scarico da ½" nella parte bassa della vasca, con tappo di chiusura per spostare la macchina senza urtare la valvola.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Riutilizzo rapido di tappeti, spugne e SorbTube FoamFlex dopo l'assorbimento di olio e idrocarburi
- Recupero degli idrocarburi assorbiti, raccolti nella vasca e trasferibili con pompe di stoccaggio
- Interventi in cui non è disponibile l'energia elettrica

COMPATIBILITÀ

Progettato per strizzare tappeti, spugne e SorbTube FoamFlex in poliuretano espanso a celle aperte; non va usato per oggetti diversi da FoamFlex. Ogni spremitura rende di nuovo utilizzabile l'assorbente: tappeti e spugne fino a 200 riutilizzi, SorbTube fino a 8 riutilizzi. Accessorio dedicato - carrello porta strizzatore in alluminio SFFCRL15.

DATI TECNICI

Dimensioni	82 × 76 × 67 cm
Peso	circa 25 kg
Portata di strizzatura	fino a 90 L/min
Azionamento	Manuale a manovella
Alimentazione	Nessuna
Assorbenti compatibili	Tappeti, spugne, SorbTube
Rulli di strizzatura	2, regolabili
Struttura	Alluminio verniciato
Raccolta del liquido	Vasca integrata sotto i rulli

RECUPERO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO



AVVISO - SMALTIMENTO DIFFERENZIATO

A fine vita il prodotto è composto da profili e componenti in alluminio, elementi in acciaio (scivoli, ingranaggi, molle, cuscinetti, viteria) e dalla vasca di raccolta in plastica: i materiali vanno separati e conferiti come rifiuti speciali secondo la normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), differenziandoli per tipologia (metallo, plastica). Se il prodotto risulta contaminato da sostanze pericolose va gestito secondo la normativa applicabile a tali sostanze, a cura e responsabilità del detentore del rifiuto.



Scheda prodotto sempre
aggiornata su test1solutions.com –
inquadra per la versione web.

AVVERTENZE E LIMITAZIONI D'USO

- Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto descritto in questo documento.
- Non idoneo al contatto con alimenti, acqua potabile o mangimi per animali; non è un dispositivo medico né un prodotto cosmetico.
- Non è un dispositivo di protezione individuale (DPI) e non lo sostituisce: indossare guanti e protezione degli occhi come indicato nelle avvertenze di sicurezza.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare con sostanze chimiche incompatibili (vedi Scheda Materiale: DMF, NEP, DMSO, acidi forti, agenti ossidanti) né vicino a fonti di innesco o fiamme libere quando il prodotto è imbevuto di liquidi infiammabili.
- Il prodotto a fine vita è un rifiuto: va classificato e smaltito a cura e responsabilità del detentore secondo la normativa locale applicabile.
- I valori tecnici riportati sono valori tipici/indicativi di laboratorio, entro le tolleranze indicate – non costituiscono una specifica garantita.
- È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto alla propria applicazione specifica e rispettare la normativa locale applicabile.
- T1 Solutions declina ogni responsabilità per uso improprio, uso non conforme alle presenti istruzioni, modifiche al prodotto o danni derivanti da uno stoccaggio non corretto.
- Le informazioni possono cambiare senza preavviso: verificare sempre l'ultima revisione tramite il QR code presente sul documento.

Uso secondo le presenti istruzioni, a cura e responsabilità dell'utilizzatore. Non è un DPI. Non per uso alimentare. T1 Solutions declina responsabilità per uso improprio – vedi Avvertenze e limitazioni d'uso.

WRINGERS - CARPETS, SPONGES AND SORBTUBE

MANUAL WRINGER FF

SKU: FF15



Manual roller wringer mounted on a collection tank, for squeezing FoamFlex carpets, sponges and SorbTube saturated with oil and hydrocarbons. It works without electricity and with minimal mechanical stress on the absorbent, which is immediately ready to be reused.

DATASHEET

82 × 76 × 67 cm

DIMENSIONS

approx. 25 kg

WEIGHT

up to 90 L/min

WRINGING FLOW RATE

**Manual, hand
crank**

OPERATION

None

POWER SUPPLY

**Carpets,
sponges,
SorbTube**

COMPATIBLE ABSORBENTS

2, adjustable

WRINGING ROLLERS

**Painted
aluminium**

STRUCTURE

**Integrated tank
below the rollers**

LIQUID COLLECTION



The wringing unit seen from above – opposing rollers, entry net, crank handle and collection tank below.

STRUCTURE, WRINGING UNIT AND HOW TO USE IT

STRUCTURE

Liquid collection tank with an anchored frame supporting the vertical painted aluminium frame that carries the wringing rollers. Stainless steel entry chute with mesh structure and vertical guides, galvanised steel exit chute that stops the wrung absorbent from falling back into the tank. Safety net and gear cover. The wringing unit is fixed to the tank with knobs, no tools needed.

WRINGING UNIT

Pair of opposing galvanised aluminium rollers on ball bearings, driven by the crank handle through steel gears. Return springs keep a constant compression whatever the thickness of the material; an adjustment system with knobs makes the wringing more or less intense, calibrated to the thickness of the FoamFlex.

HOW TO USE IT

The wringer is delivered assembled except for the crank handle, which fits onto the upper roller shaft and is locked with the knob. Place the machine on a stable surface. Lay the FoamFlex carpet, sponge or SorbTube on the entry chute and bring it to the rollers, keeping your hands away. Turn the crank anti-clockwise. When the absorbent has come out about 15 cm onto the exit chute, hold it so it does not fall back into the tank. Repeat as needed.

APPLICATIONS

- Fast reuse of FoamFlex carpets, sponges and SorbTube after absorbing oil and hydrocarbons
- Recovery of the absorbed hydrocarbons, collected in the tank and transferable with storage pumps
- Operations where no electrical power is available

COMPATIBILITY

Designed to wring FoamFlex carpets, sponges and SorbTube in open-cell expanded polyurethane; not to be used for objects other than FoamFlex. Each squeeze makes the absorbent usable again: carpets and sponges up to 200 reuses, SorbTube up to 8 reuses. Dedicated accessory - aluminium wringer trolley SFFCRL15.

TECHNICAL DATA

Dimensions	82 × 76 × 67 cm
Weight	approx. 25 kg
Wringing flow rate	up to 90 L/min
Operation	Manual, hand crank
Power supply	None
Compatible absorbents	Carpets, sponges, SorbTube
Wringing rollers	2, adjustable
Structure	Painted aluminium
Liquid collection	Integrated tank below the rollers

RECOVERY, TREATMENT AND DISPOSAL



NOTICE - SORTED DISPOSAL

At the end of its life the product consists of aluminium profiles and parts, steel elements (chutes, gears, springs, bearings, fasteners) and the plastic collection tank: the materials must be separated and disposed of as special waste according to applicable regulations (Italian Legislative Decree 152/2006 and subsequent amendments), sorted by type (metal, plastic). If the product is contaminated by hazardous substances it must be managed according to the regulations applicable to those substances, under the responsibility of the waste holder.



Product page always up to date on
test1solutions.com – scan for the
web version.

WARNINGS AND LIMITATIONS OF USE

- Use the product only for the intended purpose described in this document.
- Not suitable for contact with food, drinking water or animal feed; it is not a medical device or a cosmetic product.
- It is not personal protective equipment (PPE) and does not replace it: wear gloves and eye protection as indicated in the safety warnings.
- Keep out of reach of children.
- Do not use with incompatible chemicals (see Material Information Sheet: DMF, NEP, DMSO, strong acids, oxidising agents) or near ignition sources or open flames when the product is soaked with flammable liquids.
- At the end of its life the product is waste: it must be classified and disposed of by, and under the responsibility of, the holder in accordance with applicable local regulations.
- The technical values shown are typical/indicative laboratory values, within the stated tolerances – they are not a guaranteed specification.
- It is the user's responsibility to verify the product's suitability for their specific application and to comply with applicable local regulations.
- T1 Solutions declines any liability for improper use, use not in accordance with these instructions, product modifications, or damage resulting from incorrect storage.
- Information may change without notice: always check the latest revision via the QR code on the document.

Use according to these instructions, under the user's responsibility. Not PPE. Not for food use. T1 Solutions declines liability for improper use – see Warnings and limitations of use.

**Test1 S.r.l. Società Benefit**

P.IVA 03597320989 • Via Corsica, 143 – 25125 Brescia

info@test1solutions.com • +39 030 3099371 • test1solutions.com

Responsabile immissione mercato: Dott. Giorgio De Vitalis – Direttore Tecnico
Person responsible for placing on the market: Dr. Giorgio De Vitalis – Technical Director

Rev. 1 – 07/10/2026

Documento informativo – non sostituisce una Scheda Dati di Sicurezza ai sensi del Regolamento REACH.

Informational document – does not replace a Safety Data Sheet under the REACH Regulation.

Uso secondo le presenti istruzioni, a cura e responsabilità dell'utilizzatore. Non è un DPI. Non per uso alimentare. T1

Solutions declina responsabilità per uso improprio – vedi Avvertenze e limitazioni d'uso.

Use according to these instructions, under the user's responsibility. Not PPE. Not for food use. T1 Solutions declines
liability for improper use – see Warnings and limitations of use.

Sistema di gestione certificato ISO 9001 • ISO 14001 • Certified management system ISO 9001 • ISO 14001